LEIA TODO O CONTEÚDO DESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO

DEMISÃO: 0 / Juni00

#### **DESCRIÇÃO**

O TRX-400 é um receptor de 4 canais programáveis que trabalha na freqência de 433,92MHz. Aceita controles remoto e sensores sem fio nos padrões HC (Hopping Code) e CL (Code Learning). O TRX-400 possui uma saída auxiliar para indicar quando um dispositivo Hopping Code, previamente gravado, está com bateria fraca. A memorização dos dispositivos sem fio (controles remoto ou sensores sem fio) é muito simples; apenas um botão de programação e um led sinalizador. Os relés são independentes e possuem diversas programações: retenção ou pulso com 4 tempos de acionamento (1/2 segundo, 3 segundos, 30 segundos ou 5 minutos ).

#### CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Frequência: 433 92Mhz
- Padrões: HC (Hopping Code / encoder HCS) e CL (Code Learning / encoder HT6P20)
- 4 canais programáveis: retenção ou pulso (0,5 seg, 3 seg, 30 seg ou 5 minutos)
- 1 saída para indicação de dispositivo com bateria fraca (padrão HC) Alcance de até 80 metros (sem obstáculos)
- Saídas NA ou NF selecionáveis através de jumper.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Alimentação: 12 a 24 Volts (AC / DC)
- Consumo de corrente:
  - mínimo: 25 miliamperes (+/- 5%) - máximo: 200 miliamperes (+/- 5%)
- Memórias: 127 dispositivos
- Dimensões: 86,0 x 69,0 x 28,0mm
- Peso: ~ 180,0 gramas

### **PROGRAMAÇÃO**

A programação do TRX-400 é feita através do jumper de seleção de função (J5) e do botão e led de programação (CH1 e LD1). Para programar as diversas funções e recursos do TRX-400, execute o procedimento descrito abaixo:

- 1 selecionar função desejada no jumper J5 (A a E)
- 2 seguir o procedimento individual de cada função, utilizando o botão de programação:

#### RF (J5 = A); gravação de controles remoto e sensores sem fic

- Jumper J5 na posição A
- clicar no botão de programação >>> o led acende
- pressionar o botão do controle remoto/disparar o sensor sem fio
- o led pisca e continua aceso
- pressionar novamente o botão do controle remoto/disparar o sensor (confirmação)
- o led apaga se OK ou pisca por 3 segundos se ERRO

Observações gerais: cada botão do controle remoto e setor do sensor sem fio devem ser gravados individualmente. Os relés serão acionados pelo botão correspondente do controle remoto (1 a 4) ou pelo setor correspondente selecionado no sensor sem fío (1 a 4). O relé 4 é acionado com com o botão 4 do controle remoto Tx-STEEL ou com o sensor sem fío HC, com o jumper encaixado na posição setor 4. Os controles 433MHz HC e CL (ressonador SAW) e o sensor sem fío CL (ressonador SAW) acionam os relés de 1 a 3 através do botão/setor correspondente (feche os setores 1 e 2 para acionar o relé 3 com sensores CL SAW)

Obs.: repita os passos acima para programar mais controles remoto ou sensores sem fio

### LIMPAR MEMÓRIA DE RF - apaga todos os controles remoto e sensores sem fio memorizados

- com o jumper J5 na posição Ă(RF), pressionar botão por 5 segundos até que o led começe a piscar.

# RL1 (J5 = B): configuração do relé 1

- Jumper J5 na posição B
- clicar o número de vezes correspondente ao valor de configuração desejada:
  - 1 = pulso de 500 milisegundos
  - 2 = retenção
  - 3 = pulso de 3 segundos
  - 4 = pulso de 30 segundos
  - 5 = pulso de 5 minutos

## RL3 (J5 = D): configuração do relé 3

- Jumper J5 na posição D
- clicar o número de vezes correspondente ao valor de configuração deseiada:
  - 1 = pulso de 500 milisegundos
  - 2 = retenção
  - 3 = pulso de 3 segundos
  - 4 = pulso de 30 segundos
  - 5 = pulso de 5 minutos

- RL 2 (J5 = C): configuração do relé 2 Jumper J5 na posição C

  - clicar o número de vezes correspondente ao valor de configuração deseiada; 1 = pulso de 500 milisegundos
  - 2 = retenção
  - 3 = pulso de 3 segundos
  - 4 = pulso de 30 segundos 5 = pulso de 5 minutos
  - 6 = bip de sinalização ( o relé 2 passa a sinalizar a ação do relé 1 com 1 ou 2 bips\*\*)

## RL 4 (J5 = E): configuração do relé 4

- Jumper J5 na posição E
- clicar o número de vezes correspondente ao valor de configuração desejada:
  - 1 = pulso de 500 milisegundos 2 = retenção

  - 3 = pulso de 3 segundos 4 = pulso de 30 segundos
  - 5 = pulso de 5 minutos
  - 6 = bip de sinalização ( o relé 4 passa a sinalizar a ação do relé 3

com 1 ou 2 bips\*\* )

### RESET TOTAL DA MEMÓRIA (restaura a condição de fábrica):

- retirar J5 e pressionar o botão (CH1) por 5 segundos - o led começa a piscar sinalizando a ocorrência do reset. padrão de fábrica: nenhum dispositivo de RF gravado. Todos os relés como pulso de 500 milisegundos.

#### Observação


Em caso de erro o led piscará rapidamente por 3 segundos, cancelando a programação!

#### **FUNCIONAMENTO**


Os relés de 1 a 4 são independentes e podem ser acionados a qualquer instante pelos botões/setores 1 a 4 (respectivamente) do controle remoto/sensor sem fio. Cada relé é acionado conforme sua configuração individual. Se um controle/sensor padrão Hopping Code (previamente memorizado) for acionado e estiver com bateria fraca, a saída LOW BAT será acionada por 3 segundos (+12 Vdc).

\*\* Se o relé 2 estiver configurado como bip de sinalização, os botões/setores 1 e 2 gravados acionam o relé 1 de acordo com a sua configuração (J5 = B) e sinaliza com 1 ou 2 bips no relé 2. O relé 2 não pode mais ser acionado individualmente nesta configuração.

Se o relé 4 estiver configurado como bip de sinalização, os botões/setores 3 e 4 gravados acionam o relé 3 de acordo com a sua configuração (J5 = D) e sinaliza com 1 ou 2 bips no relé 4. O relé 4 não pode mais ser acionado individualmente nesta configuração.



EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA SAÍDA LOW BAT (indicação de bateria fraca - padrão Hopping Code):



# **GARANTIA**

Garantia total de 1 ano contra defeitos de fabricação contados apartir da data de emissão da nota fiscal. A garantia não cobre defeitos provocados por:

• instalações incorretas • descargas atmósféricas • violações no equipamento • uso indevido e/ou fora das especificações técnicas Agarantia não inclui a retirada do produto no local, sendo o transporte de inteira responsabilidade do instalador e/ou empresa responsável pela instalação.

